



UKATO 1B / VADIX 1B RNAV

DEP RWY 01: Ascender en RWY HDG hasta 1000FT, continuar ascenso hasta FA090 a 4000 FT o superior, posterior viraje izquierda directo VIMAC FL60 o superior, luego...

TAKE-OFF RWY 01: Climb on RWY HDG until 1000FT, continue climbing til FA090 at or above 4000 FT, left turn direct to VIMAC, cross VIMAC at or above FL60, then...

UKATO 1B: viraje derecha directo UKATO, cruce UKATO FL110 o superior, luego según autorización ATC

UKATO 1B: right turn direct to UKATO, cross UKATO at or above FL110, then according to ATC clearance.

VADIX 1B: continuar directo a VADIX, cruzar VADIX a FL110 o superior, luego según autorización ATC.

VADIX 1B: continue direct to VADIX, cross VADIX at or above FL110, then according to ATC clearance.