



**VADIX 1A / UKATO 1A / PARAL 1 RNAV**

**DEP RWY 19:** Ascender en TR189° hasta 1000FT posterior...

**TAKE-OFF RWY 19:** Climb on TR189° until 1000FT, then

**VADIX 1A:** viraje izquierda directo a VIMAC - VADIX. Cruzar VIMAC FL60 o superior, VADIX FL180 o superior, luego según autorización ATC.

**VADIX 1A:** left turn direct to VIMAC - VADIX. Cross VIMAC at or above FL60, VADIX at or above FL180, then according to ATC clearance.

**UKATO 1A:** viraje izquierda directo a VIMAC - UKATO. Cruzar VIMAC FL60 o superior, UKATO FL180 o superior, luego según autorización ATC.

**UKATO 1A:** left turn direct to VIMAC - UKATO. Cross VIMAC at or above FL60, UKATO at or above FL180, then according to ATC clearance.

**PARAL 1:** viraje derecha directo a FA230 - PARAL para interceptar AWY. Cruce FA230 FL 60 o superior, PARAL FL100 o superior, luego según autorización ATC.

**PARAL 1:** right turn direct to FA230 - PARAL to intercept AWY. Cross FA230 at or above FL60, PARAL at or above FL100, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP