



SOSTA 1L/VUMIT 1L/PANEX 1M RNAV

DEP RWY 02: Ascender hasta MUBUG en TR 019°, cruce MUBUG a 1000FT o superior, posterior...

TAKE-OFF RWY 02: Climb to MUBUG on TR 019°, cross MUBUG at or above 1000FT, then...

SOSTA 1L: Viraje izquierda directo TARMA, posterior continuar a SOSTA para interceptar AWY U/T-200. Cruzar TARMA a FL50 o superior, luego según autorización ATC.

SOSTA 1L : Left turn direct to TARMA, then continue to SOSTA to intercept AWY U/T-200. Cross TARMA at or above FL50, then according to ATC clearance.

VUMIT 1L: Viraje derecha directo ANSIV, posterior continuar a VUMIT para interceptar AWY T-107. Cruzar ANSIV a FL60 o superior, luego según autorización ATC.

VUMIT 1L : Right turn direct to ANSIV, then continue to VUMIT to intercept AWY T-107. Cross ANSIV at or above FL60, then according to ATC clearance.

PANEX 1M: Viraje derecha directo a DAGEN, posterior continuar a PANEX para interceptar AWY U/Q-809. Cruzar DAGEN a FL80 o superior, luego según autorización ATC.

PANEX 1M : Right turn direct to DAGEN, then continue to PANEX to intercept AWY U/Q-809. Cross DAGEN at or above FL80, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AS-MAP