



SOSTA 1M/VUMIT 1M RNAV

DEP RWY 20: Ascender en TR 199° hasta 1000FT, posterior...
TAKE-OFF RWY 20: Climb on TR 199° until 1000FT, then...

SOSTA 1M: Viraje derecha directo TARMA, posterior continuar a SOSTA para interceptar AWY U/T-200. Cruzar TARMA a FL50 o superior, luego según autorización ATC.
SOSTA 1M Right turn direct to TARMA, then continue to SOSTA to intercept AWY U/T-200. Cross TARMA at or above FL50, then according to ATC clearance.

VUMIT 1M: Viraje izquierda directo PAGOM, posterior continuar a VUMIT para interceptar AWY T-107. Cruzar PAGOM a FL60 o superior, luego según autorización ATC.
VUMIT 1M Left turn direct to PAGOM, then continue to VUMIT to intercept AWY T-107. Cross PAGOM at or above FL60, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP