



**KIDEM 1A/KETIR 1A/MALTU 1A/DETOL 1A**

**DEP RWY 01:** Ascenso en RWY HDG hasta 800FT, posterior...

**TAKE-OFF RWY 01:** Climb on RWY HDG until 800FT, then...

**KIDEM 1A:** viraje izquierda para interceptar AWY V-103. Cruzar D14 NW FL40 o superior, KIDEM INT (D30 NW) FL70 o superior, luego según autorización ATC.

**KIDEM 1A:** left turn to intercept AWY V-103. Cross D14 NW at or above FL40. KIDEM INT (D30 NW) at or above FL70, then according to ATC clearance.

**KETIR 1A:** viraje izquierda para interceptar AWY V-551. Cruzar D14 NE FL40 o superior, KETIR INT (D40 NE) FL80 o superior, luego según autorización ATC.

**KETIR 1A:** left turn to intercept AWY V-551. Cross D14 NE at or above FL40. KETIR INT (D40 NE) at or above FL80, then according to ATC clearance.

**MALTU 1A:** viraje derecha para interceptar AWY V-551. Cruzar D10 S 2500FT o superior, MALTU INT (D30 S) FL60 o superior, luego según autorización ATC.

**MALTU 1A:** right turn to intercept AWY V-551. Cross D10 S at or above 2500FT, MALTU INT (D30 S) at or above FL60, then according to ATC clearance.

**DETOL 1A:** viraje izquierda para interceptar AWY V-103. Cruzar D10 SW 2500FT o superior, DETOL INT (D30 SW) FL60 o superior, luego según autorización ATC.

**DETOL 1A:** left turn to intercept AWY V-103. Cross D10 SW at or above 2500FT, DETOL INT (D30 SW) at or above FL60, then according to ATC clearance.