



STAR OPURA 1C/ARGOS 1C/PARET 1B RNAV

OPURA 1C: Desde OPURA directo a BA330 - LAFRO. Cruzar OPURA FL100 o superior, BA330 FL90 o superior, LAFRO FL80 (u 8000FT) o superior, luego según autorización ATC.

OPURA 1C: From OPURA direct to BA330 - LAFRO. Cross OPURA at or above FL100, BA330 at or above FL90, LAFRO at or above FL80 (or 8000FT), then according to ATC clearance.

ARGOS 1C: Desde ARGOS directo a BA330 - LAFRO. Cruzar ARGOS FL110 o superior, BA330 FL90 o superior, LAFRO FL80 (u 8000FT) o superior, luego según autorización ATC.

ARGOS 1C: From ARGOS direct to BA330 - LAFRO. Cross ARGOS at or above FL110, BA330 at or above FL90, LAFRO at or above FL80 (or 8000FT), then according to ATC clearance.

PARET 1B: Desde PARET directo a BA331 - ELSON. Cruzar PARET FL170 o superior, BA331 FL110 o superior, ELSON FL90 o superior, luego según autorización ATC.

PARET 1B: From PARET direct to BA331 - ELSON. Cross PARET at or above FL170, BA331 at or above FL110,