



ANTOFAGASTA

RDR 120.9/119.3
 TWR 118.1

TATIO

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR LOA 7

En AWY W-202 / T-103, cruzar R035 FAG VOR/DME FL130 o superior, cruzar R020 FAG VOR/DME FL80 o superior, cruzar R010 FAG VOR/DME FL60 o superior, posterior directo a PADEM INT 4500FT o superior, luego según autorización ATC.

On AWY W-202 / T-103, cross R035 FAG VOR/DME at or above FL130, cross R020 FAG VOR/DME at or above FL80, cross R010 FAG VOR/DME at or above FL60, then direct to PADEM INT at or above 4500FT, then according to ATC

DASA / SECCIÓN AIS-MAP