



SANTIAGO
 CTL 129.1

LA SERENA
 TWR 118.6

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR LOPAS 3 / MACAR 3

LOPAS 3: En AWY U/B-560 cruzar D50 TOY VOR/DME FL200 o superior, LOPAS INT FL170 o superior, luego proceder via R155 (TR335°) directo a SER VOR/DME. Cruzar D15 SER FL80 o superior, D10 FL70 o superior, D5 6000FT o superior, SER VOR 5000FT o superior, luego según autorización ATC.

LOPAS 3: On AWY U/B-560 cross D560 TOY VOR/DME at or above FL200, LOPAS INT at or above FL170, then proceed on R155 (TR335°) direct to SER VOR/DME. Cross D15 SER at or above FL80, D10 at or above FL70, D5 at or above 6000FT, SER VOR at or above 5000FT, then according to ATC clearance.

MACAR 3: Sobre MACAR INT proceder via R190 (TR010°) directo a SER VOR/DME. Cruzar D40 SER FL170 o superior, D15 FL80 o superior, D10 FL70 o superior, D5 6000FT o superior, SER VOR 5000FT o superior, luego según autorización ATC.

MACAR 3: Over MACAR INT proceed via R190 (TR010°) direct to SER VOR/DME. Cross D40 SER at or above FL170, D15 at or above FL80, D10 at or above FL70, D5 at or above 6000FT, SER VOR at or above 5000FT, then according to ATC clearance.