



BRADA 1A/ARPOM 1A/TATIO 1A RNAV

DEP RWY 19: Ascender en RWY HDG hasta 1000FT posterior viraje derecha directo FA132 cruzar FA132 FL50 o superior, posterior viraje derecha...

TAKE-OFF RWY 19: Climb on RWY HDG until 1000FT, then turn right dct FA132, cross FA132 at or above FL50, then right turn...

BRADA 1A: continuar ascenso dct BRADA-IRULI, cruzar BRADA FL100 o superior, luego según autorización ATC.

BRADA 1A: continue climbing dct BRADA-IRULI, cross BRADA at or above FL100, then according to ATC clearance.

ARPOM 1A: continuar ascenso dct ARPOM-GAXIR, cruzar ARPOM FL80 o superior, luego según autorización ATC.

ARPOM 1A: continue climbing dct ARPOM-GAXIR, cross ARPOM at or above FL80, then according to ATC clearance.

TATIO 1A: continuar ascenso dct NEDAV-TATIO, para interceptar aerovía T-103, cruzar NEDAV FL65 o superior, luego según autorización ATC.

TATIO 1A: Continue climbing dct NEDAV-TATIO to intercept airway T-103, cross NEDAV at or above FL65, then according to ATC clearance.